

Vous l'aimez !
Alors protégez-la.


TRAQUEUR
APRÈS-VOL & GÉOLOCALISATION

LEADER DE LA RÉCUPÉRATION
DE VÉHICULES VOLÉS




TRAQUEUR
SPOT SP
▶ SELF POWERED

Le système après-vol
universel.

OFFRE DE
LANCEMENT
VÉHICULE DE COLLECTION
449€ TTC
1 AN
DE SERVICE INCLUS

 En partenariat avec les
forces de l'ordre.



Autoalimenté

- ▶ Pas de connexion sur le circuit électrique du véhicule.
- ▶ Autonomie de 7 ans (5 jours en mode activé en cas de vol)



Indétectable

- ▶ Compact, sans fil et furtif grâce à sa taille réduite.



92%

des voitures volées
retrouvées

dans un délai moyen
d'une demi-journée.
(Résultats TRAQUEUR 2008-2009)



+30 pays

Détection
et récupération
dans + de 30 pays

(Réseau LoJack International)

NOUVEAU

Le système après-vol universel.

- ▶ **Autoalimenté**, pas de connexion sur le circuit électrique
- ▶ **Autonomie de 7 ans**, (5 jours en mode actif/vol)
- ▶ **Indétectable**, sans fil, aucun signe distinctif extérieur
- ▶ **Une technologie unique et inédite en France**
qui fonctionne dans les souterrains, les sous-sols, les conteneurs, etc.
- ▶ **En partenariat avec les forces de l'ordre**
- ▶ **Détection et récupération dans le réseau LoJack international**
Dans + de 30 pays : France, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse, Angleterre, Espagne, Italie, Hollande, Pologne, Russie...

OFFRE DE LANCEMENT VÉHICULE DE COLLECTION
449€ TTC
1 AN DE SERVICE INCLUS

Comment ça marche ?

Toutes ces étapes sont directement prises en charge par TRAQUEUR et les forces de l'ordre.
Vous n'avez aucune manipulation à effectuer, nous nous occupons de tout !

Le service TRAQUEUR est opérationnel 7j/7 et 24h/24 en cas de vol.



1 Un TRAQUEUR est caché dans votre véhicule. Il reste en sommeil tant que le véhicule n'est pas volé.



2 Votre véhicule est volé. Vous déclarez le vol à la police ou à la gendarmerie.



3 Vous appelez TRAQUEUR qui vérifie l'enregistrement de votre déclaration de vol. Dès lors, TRAQUEUR Assistance est là pour vous aider à pallier l'urgence.



4 Le TRAQUEUR est activé. Votre véhicule émet un signal codé, détecté par les forces de l'ordre jusqu'à des kilomètres.



5 La Localisation. Guidés par le signal émis par le TRAQUEUR, les forces de l'ordre localisent votre véhicule à 3 mètres près, MÊME À COUVERT.



6 Votre véhicule est retrouvé. Sur requête des forces de l'ordre, TRAQUEUR désactive le système. Si besoin, votre véhicule est rapatrié à votre domicile ou à votre garage par TRAQUEUR Assistance.

Pour + d'informations :

▶ **N° Indigo 0 825 872 783**

0,15 € TTC / MN

▶ info@traqueur.fr

▶ www.traqueur.fr

Rubrique > Après-vol

VOTRE CONTACT TRAQUEUR :